



Cubetas de Vidrio para Medidores de Turbidez (4 piezas) – HI731331N

Description

Al utilizar un medidor de turbidez, es importante usar cubetas limpias que no estén rayadas. Cualquier decoloración o arañazos interferirán con cualquier medición de base óptica. El HI731331N es el código de las cubetas de vidrio de reemplazo que se suministran con medidores de turbidez portátiles y de sobremesa.

