



Electrodo de pH Bluetooth HALO2 para Suelo - HI12922

Description

?Descarga la aplicaci?n GRATUITA y prueba antes de comprar!

El Electrodo de pH Wireless HALO® para Suelo incorpora la tecnolog?a Bluetooth® Smart con un dise?o espec?fico para la aplicaci?n. Hay varias caracter?sticas que lo hacen ideal para medir el pH del suelo.

Formulaci?n de Vidrio a Baja Temperatura

Vidrio de baja temperatura para una r?pida estabilizaci?n y resultados m?s precisos a temperaturas m?s bajas.

Uni?n Triple de Cer?mica

La uni?n triple cer?mica permite un mayor flujo de electrolito desde la celda de referencia a la muestra de medici?n. El flujo incrementado proporciona una mayor continuidad entre el electrodo de referencia y el electrodo indicador.

Punta C?nica de Vidrio

El dise?o de punta con forma c?nica permite la penetraci?n en s?lidos, semis?lidos y emulsiones. El HI12922 es ideal para la medici?n directa del pH en suelos y lodos de suelos.

Datos en Tiempo Real

Visualizaci?n del pH y la temperatura actualizados a cada segundo. Las lecturas se guardan autom?ticamente en un archivo de historial, limitadas ?nicamente por la memoria disponible en el dispositivo.

Representaci?n Gr?fica Din?mica

Las mediciones pueden ser visualizadas en la pantalla como datos tabulados o como un gr?fico. El gr?fico puede ser panor?mico y ampliado con la tecnolog?a del zoom t?ctil para mejorar la visualizaci?n.

GLP (Buenas Pr?cticas de Laboratorio)

Muestra la fecha y la hora de la calibraci?n actual, el desv?o de la sonda y la pendiente media, junto con los valores calibrados, los valores de mV, la temperatura y las pendientes entre cada valor de soluci?n.

Aviso de Calibraci?n y Alarmas de Medici?n



La aplicaci?n Hanna Lab avisa cuando HALO necesita calibraci?n o si se excede un umbral de medici?n.

Registrar y Compartir Datos

Los archivos de registro guardados pueden ser anotados con la informaci?n espec?fica de la medici?n. Los datos se comparten f?cilmente por correo electr?nico en formato CSV.

Ayuda y Tutoriales

El modo de demostraci?n ayuda a explorar las caracter?sticas de la aplicaci?n Hanna Lab. La informaci?n general est? disponible en la ayuda, as? como las recomendaciones de mantenimiento, informaci?n de contacto, informaci?n del HALO y un tutorial de pH.

Caracter?sticas/Beneficios de HALO:

Se conecta a los electrodos HALO a trav?s de la tecnolog?a Bluetooth Smart (Bluetooth 4.0)Calibraci?n de pH de hasta cinco puntos con siete soluciones de pH est?ndar disponiblesRecordatorio de calibraci?n

- Alerta cuando HALO necesita calibraci?n
- Conjunto de est?ndares de calibraci?n programados apropiados para electrodos de pH Halo espec?ficos de la aplicaci?n

Datos en tiempo real

• Muestra el pH y la temperatura actualizados a cada segundo

GLP b?sico

Muestra el pH y la temperatura actualizados a cada segundo

GLP completo

• Muestra la fecha y hora de la calibraci?n actual junto con el desv?o de la sonda y la pendiente media junto con las soluciones utilizadas en la calibraci?n, los valores de mV, la temperatura y las pendientes entre cada valor calibrado

Representaci?n gr?fica din?mica

• La medici?n puede ser visualizada como datos tabulados o como un gr?fico. Los ejes del gr?fico pueden ser ampliados utilizando la tecnolog?a del zoom t?ctil para mejorar la visualizaci?n

Alarmas de medici?n

• La aplicaci?n Hanna Lab alerta si se excede el umbral de medici?n

Etiquetado con un bot?n

• Presionando el icono de la aplicaci?n de Hanna Lab o el bot?n en el HALO marcar? los datos de muestra para facilitar la referencia

Registro de datos con anotaciones personalizadas

- Los archivos de registro guardados pueden ser anotados con informaci?n espec?fica de medici?n
- Los datos se guardan autom?ticamente a cada hora



Cuatro maneras de guardar y compartir datos:

- Todos los datos desde la ?ltima grabaci?n autom?tica
- Solo anotaciones
- Todos los datos dentro de un intervalo de tiempo
- Anotaciones s?lo dentro de un intervalo de tiempo

Compartir datos por correo electr?nico en formato CSVAyuda y Tutoriales:

- Modo de demostraci?n para ayudar a explorar las caracter?sticas de la aplicaci?n Hanna Lab
- Informaci?n general sobre la aplicaci?n
- Informaci?n general HALO
- Tutorial de pH
- Tutorial de mantenimiento
- Informaci?n del contacto

Compatibilidad:

HALO es compatible con los siguientes dispositivos: **Android**Compatible con la mayor?a de los dispositivos equipados con la tecnolog?a Bluetooth Smart (Bluetooth 4.0) y con Android 4.3 o posterior.**iOS**iPad (tercera generaci?n o m?s reciente)iPhone (4S o m?s reciente)iPod Touch (quinta generaci?n o m?s reciente)**Medidor edge**blu **HI2202**Se puede encontrar la informaci?n sobre qu? productos tienen la tecnolog?a Bluetooth Smart (4.0), tambi?n conocida como baja energ?a (LE) aqu?.

Especificaciones

Material del cuerpo Vidrio

Referencia Doble, Ag / AgCl
Unión Cerámica, triple
Electrolito 3,5 M KCl
Intervalo pH: 0 a 12

Forma del bulbo Cónica (12 x 12 mm)

Diámetro 12 mm

Longitud del cuerpo/ longitud total 120 mm / 195 mm Temperatura de operación recomendada -5 a 70 °C (23 a 158 °F)

Condiciones ambientales 0.0 a 50.0 °C (32.0 a 122.0 °F), el módulo electrónico no es resistente al agua

Sensor de temeratura Integrado
Amplificador Sí

Digital No

Conexión Bluetooth Smart (Bluetooth 4.0), alcance de 10 m (33')

Tipo de batería / duración Ion litio CR2032 3V / aproximadamente 500 horas

Aplicaciones Agricultura, medición directa de pH en suelo, hidroponía

El electrodo HI12922 (HALO) se suministra con barrena. Solución de

Información para ordenar almacenamiento, solución de limpieza, solución estándar de pH 7.01, solución

estándar se pH 4.01, solución de relleno, batería, certificado de calidad e

instructivo. Teléfono inteligente y Tablet no incluidos

Especificaciones de medición de la Hanna Lab App

Intervalo -2.000 a 16.000 pH / ±800 mV / -20.0 a 120.0 °C *(se reducirá a los límites reales del

sensor/sonda)

Resolución 0.1, 0.01, 0.001 pH / 1, 0.1 mV

Exactitud (@25 °C/77 °F) ±0.005 pH / ±0.3 mV

Puntos de calibración Hasta 5 puntos de calibración con opción de 7 estándares

Estánadres de calibración 1.68, 4.01, 6.86, 7.01, 9.18, 10.01, 12.45 pH

Compensación de Automática de -5.0 a 100.0 °C / 23.0 a 212.0 °F *(Se reducirá a los límites reales del

temperatura sensor/sonda)



Compatibilidad/requisitos del sistema

Android: Compatible con la mayoría de dispositivos con tecnología Bluetooth inteligente (Bluetooth 4.0) y que trabajan con Android 4.3 o más recientes. iOS: Compatible con iPad (tercera generación o más reciente), iPhone (4S o más reciente), iPod Touch (quinta generación o más reciente)

Información de descarga

La Hanna Lab App está disponible sin costo en Play Store y App Store