

Solución de Almacenamiento de Electrodo Línea Piscina (500 mL)

SKU: HI 703004L

RESUMEN

La solución de Almacenamiento de Electrodo Línea Piscina HI703004L está preparada con productos químicos de grado reactivo que se pueden utilizar para garantizar un rendimiento óptimo de los medidores de pH y ORP. El almacenamiento adecuado de su electrodo de pH en una solución mantiene la membrana de vidrio correctamente hidratada junto con la unión que forma parte del sistema de medición. Una unión de flujo libre permite mediciones rápidas y estables.

- Fabricada para el almacenamiento adecuado de cualquier electrodo de pH u ORP.
- Fecha de vencimiento y número de lote claramente marcados para la trazabilidad.
- Botella sellada de 500 mL a prueba de manipulaciones para mantener la frescura.

DESCRIPCIÓN

La solución de almacenamiento de electrodos HI703004L de la línea de piscinas se prepara utilizando reactivos grado analítico y está diseñada para asegurar el funcionamiento óptimo de los medidores de pH y ORP. El adecuado almacenamiento de su electrodo de pH en una solución mantiene la membrana de vidrio y la unión de referencia (parte del sistema de medición) hidratados. Una unión de referencia sin obstrucciones permite el flujo libre de electrolito y favorece lecturas rápidas y estables.

- Diseñados para el adecuado almacenamiento de los electrodos de ORP y pH.
- Marcados claramente con la fecha de expiración y el número de lote para mejor trazabilidad.
- Botella sellada de 500 mL a prueba de manipulaciones que mantiene la frescura de la solución.

ESPECIFICACIONES

Descripción	Solución de almacenamiento para electrodos
Empaque	Botellas
Cantidad	1
Tamaño	500 mL

ACCESORIOS

El HI703004L es una solución de almacenamiento de la Línea de piscinas usada para el adecuado mantenimiento de las sondas de pH y ORP en proceso de calidad de agua en piscinas, jacuzzi y spas.

La solución de almacenamiento de electrodos para la línea de piscinas HI703004L esta formulada como una solución para el adecuado manejo de los electrodos de ORP y pH cuando no están en uso. Para optimizar los tiempos de respuesta es importante mantener el bulbo de pH hidratado. También es importante mantener la unión tanto de las sondas de pH como las de ORP. Todos los electrodos tienen una unión que actúa como un paso eléctrico la solución a medir y el electrodo de referencia. Mantener la unión hidratada permite un flujo libre, dando lugar a lecturas más rápidas y estables.

Para los electrodos de proceso la solución HI703004L debe usarse para rehidratar el electrodo luego de limpiar grasas y otros desechos que se acumulan en la superficie del medidor con el tiempo. Después de usar la solución de limpieza el electrodo debe colocarse en solución de almacenamiento por 15 minutos mientras una capa se forma en el bulbo. Después de que la sonda se hidrata es necesario realizar una calibración.

Un spa, piscina o jacuzzi administrado de manera adecuada, con valores precisos de las lecturas y un adecuado almacenamiento de los electrodos pH/ORP se requieren para mantener un máximo rendimiento y una mayor vida útil.

Botellas selladas a prueba de manipulaciones

- Asegure la calidad y frescura de la solución

Cada botella está marcada con el número de lote y la fecha de vencimiento.

- Las soluciones de almacenamiento Hanna cuentan con una formulación especializada que permite una vida útil de 5 años desde la manufactura para una botella sin abrir.