

Solución de Limpieza de Propósito General GroLine (230 mL) – HI7061-023

SKU: HI 7061-023

RESUMEN

HI7061-023 es una solución de limpieza de uso general GroLine que se puede utilizar para varias aplicaciones. Los electrodos se ensucian con el uso y generan resultados inexactos incluso cuando leen correctamente en un tampón de pH. La limpieza es una rutina rápida y eficaz que debe realizarse periódicamente como medida preventiva contra el uso de un electrodo sucio y para garantizar que la unión no esté obstruida. Las soluciones de limpieza de Hanna eliminan las impurezas y los residuos que quedan en las superficies de los electrodos debido a la medición de muestras o al almacenamiento incorrecto.

Especialmente formulado para la limpieza de electrodos.

Sello hermético y a prueba de manipulaciones para garantizar la calidad.

Fecha de vencimiento y número de lote.

DESCRIPCIÓN

La causa más común de imprecisiones en la medición del pH es un electrodo sucio o mal limpiado. Durante la calibración, el instrumento asume que el electrodo está limpio y que la curva de estandarización creada durante el proceso de calibración seguirá siendo una referencia válida hasta la próxima calibración. El proceso de calibración compensa el cambio en el voltaje de compensación. Si la compensación de mV continúa desviándose y el medidor se calibra con un electrodo sucio, se obtendrán lecturas inexactas. Sumergir el electrodo en la solución de limpieza HI7061-23 durante 15 a 20 minutos disolverá cualquier depósito mineral u otros recubrimientos. Con el tiempo, las partículas durante la medición de rutina pueden contaminar la punta del sensor. Las soluciones mal manejadas y envejecidas también pueden verse afectadas. Su medidor aún se puede calibrar incluso si la punta del sensor del electrodo no se limpia adecuadamente antes de la calibración. Si la contaminación se disipa, la calibración no es válida y las lecturas son inexactas. Una limpieza adecuada y una solución nueva garantizan que toda la superficie de la punta del sensor esté leyendo correctamente, lo que garantiza una calibración y lecturas precisas.

CARACTERÍSTICAS

Aplicación	Proposito general
Presentación	frasco
Tamaño	230 mL
Cantidad	1
Certificado de análisis	No