

# Set de Verificación de Calibración para Checker<sup>®</sup> HC de Fosfato de Rango Alto – HI717-11

SKU: HI 717-11

## RESUMEN

El Set de Verificación de Calibración para Checker<sup>®</sup> HC de Fosfato de Rango Alto - HI717-11 proporciona una solución simple para validar el Checker<sup>®</sup> HC de Fosfato de Rango Alto - HI717 que tiene un rango de 0.0 a 30.0 ppm (mg / L). Este conjunto de estándares de alta calidad se fabrica en nuestras instalaciones de última tecnología y viene con un Certificado de Análisis. El Certificado de Análisis proporciona el número de lote, los valores de referencia y la fecha de vencimiento para la trazabilidad al certificar el Checker<sup>®</sup> HC.

- Suministrado con Certificado de Análisis
- Valor estándar de 15.0 +/- 1.5 ppm de fosfato a 25 °C
- Reutilizable con larga estabilidad de vida útil

## DESCRIPCIÓN

---

El Set de Verificación de Calibración para Checker® HC de Fosfato de Rango Alto - **HI717-11** proporciona una solución simple para validar el Checker® HC de Fosfato de Rango Alto - **HI717** que tiene un rango de 0.0 a 30.0 ppm (mg / L). Este conjunto de estándares de alta calidad se fabrica en nuestras instalaciones de última tecnología y viene con un Certificado de Análisis. El Certificado de Análisis proporciona el número de lote, los valores de referencia y la fecha de vencimiento para la trazabilidad al certificar el Checker® HC.

## ESPECIFICACIONES

---

Certificado de Análisis	Si
Envase	Cubetas
Cantidad de Análisis	1 juego

## ACCESORIOS

---

El **HI717-11** se suministra con **Certificado de Análisis**

- Código de producto
- Numero de lote
- Fecha de caducidad

## CERTIFICATE OF ANALYSIS

Product Name: CALIBRATION CHECKING SET FOR HI 711

Product Code: HI 711-11

Lot number: SC0372/14

Expiration date: October 2017

Standard cuvette	Lot number	Standard Value @ 25°C (ppm)	Passed
A, HI 711-11	2038	1.00	✓
B, HI 711-11	2039	1.00 ± 0.05	✓

Hanna Instruments certifies these standards meet the stated tolerance limits as indicated. These should be used for quality control to validate instrument function on the specified Hanna instruments only. Store standards in the storage box upright at room temperature. Do not use standard cuvettes.


Instructions for use:

1. Thoroughly wipe standard cuvette with HI731318 lint free cloth and only handle using top of cuvette. The cuvette wall must be dry and free of smudges.
2. At the C.1 prompt place A, HI 711-11 standard cuvette into the holder of the Checker and press operations button.
3. At the C.2 prompt place B, HI 711-11 standard cuvette into the holder and press the operations button.

Acceptable results must be between 0.95 and 1.05 ppm @ 25°C.

File number: CERT711-11\_SC0372/14

QA manager: Bogdan Munteanu



## CÓMO PEDIR

Juego, verificación, calibración, HI717, HI717-11, HI 717-11, 11

