



Electrodo de pH Bluetooth HALO2 para Suelo – HI12922

Description

El primer electrodo de pH del mundo con tecnología Bluetooth Smart para medición directa del suelo

Nuestro Medidor de pH Wireless HALO® para Suelo tiene una triple unión cerámica en la celda de referencia externa, un sensor de temperatura incorporado y la punta de detección de pH cónica, lo que lo hace ideal para las mediciones de pH en muestras de suelo. Todas las lecturas se transmiten directamente a su dispositivo Apple o Android o al edge@blu.

Conecta pulsando un botón: Conecta fácilmente a la aplicación HANNA Lab con solo presionar un botón a través de la tecnología inalámbrica Bluetooth.

Indicador de estado: Visible a la distancia, la luz LED “halo” parpadea para indicar el estado de la sonda.

Batería fácil de reemplazar: La batería de iones de litio HALO CR2032 es fácilmente reemplazable y dura aproximadamente 500 horas.

El Electrodo de pH Wireless HALO® para Suelo incorpora la tecnología Bluetooth® Smart con un diseño específico para la aplicación. Hay varias características que lo hacen ideal para medir el pH del suelo.

-Formulación de vidrio a baja temperatura: Vidrio de baja temperatura para una rápida estabilización y resultados más precisos a temperaturas más bajas.

-Unión triple de cerámica: La unión triple cerámica permite un mayor flujo de electrolito desde la celda de referencia a la muestra de medición. El flujo incrementado proporciona una mayor continuidad entre el electrodo de referencia y el electrodo indicador.

-Punta cónica de vidrio: El diseño de punta con forma cónica permite la penetración en sólidos, semisólidos y emulsiones. El HI12922 es ideal para la medición directa del pH en suelos y lodos de suelos.

Aplicación HANNA Lab

Los electrodos de pH HALO pueden ser conectados con el medidor edge^{blu} HI2202 o con un dispositivo compatible con Apple o Android a través de la aplicación HANNA Lab.

La aplicación HANNA Lab convierte un dispositivo compatible con Apple o Android en un medidor de pH completo cuando se utiliza con la sonda de pH HALO de HANNA con tecnología Bluetooth Smart. Las funciones incluyen calibración, medición, registro de datos, gráficos e intercambio de datos. La medición y el registro del pH y la temperatura a intervalos de un segundo comienzan tan pronto se conecta la sonda. Las mediciones pueden ser visualizadas en la pantalla como datos tabulados o como un gráfico. El gráfico puede ser panorámico y ampliado con la tecnología del zoom táctil para mejorar la visualización.

Características/Beneficios de la aplicación HANNA Lab:

-GLP completo: Muestra la fecha y hora de la calibración actual junto con el offset de la sonda y la pendiente media junto con las soluciones utilizadas en la calibración, los valores de mV, la temperatura y las pendientes entre cada valor calibrado.

-Representación gráfica dinámica: La medición puede ser visualizada como datos tabulados o como un gráfico. Los ejes del gráfico pueden ser ampliados utilizando la tecnología del zoom táctil para mejorar la visualización.

-Etiquetado con un botón: Presionando el icono de la aplicación HANNA Lab o el botón en el HALO marcará los datos de

muestra para facilitar la referencia.

-GLP básico: Muestra la fecha y hora de la calibración actual junto con el offset de la sonda y la pendiente media.

-Alarmas de medición: La aplicación HANNA Lab alerta si se excede el rango de medición.

-Se conecta a los electrodos HALO a través de la tecnología Bluetooth Smart (Bluetooth 4.0)

-Calibración de pH de hasta cinco puntos con siete soluciones de pH estándar disponibles.

-Datos en tiempo real: Muestra el pH y la temperatura actualizados a cada segundo.

-Recordatorio de calibración:

- Alerta cuando HALO necesita calibración.
- Juego de soluciones de calibración pre-programadas para electrodos de pH Halo específicos para la aplicación.

-Registro de datos con anotaciones personalizadas:

- Los archivos de registro guardados pueden ser anotados con información específica de medición.
- Los datos se guardan automáticamente a cada hora.

-Cuatro maneras de guardar y compartir datos:

- Todos los datos desde la última grabación automática
- Solo anotaciones
- Todos los datos dentro de un intervalo de tiempo
- Anotaciones sólo dentro de un intervalo de tiempo

-Compartir datos por correo electrónico en formato CSV

-Ayuda y tutoriales:

- Modo de demostración para ayudar a explorar las características de la aplicación HANNA Lab
- Información general sobre la aplicación
- Información general HALO
- Tutorial de pH
- Tutorial de mantenimiento
- Información del contacto

Compatibilidad:

Los electrodos de pH HALO son compatibles con el medidor edge^{blu} HI2202 y los siguientes dispositivos:

Especificaciones

Material del cuerpo	Vidrio
Referencia	Doble, Ag / AgCl
Unión	Cerámica, triple
Electrolito	3,5 M KCl
Intervalo	pH: 0 a 12
Forma del bulbo	Cónica (12 x 12 mm)
Diámetro	12 mm
Longitud del cuerpo/ longitud total	120 mm / 195 mm
Temperatura de operación recomendada	-5 a 70 °C (23 a 158 °F)
Condiciones ambientales	0.0 a 50.0 °C (32.0 a 122.0 °F), el módulo electrónico no es resistente al agua
Sensor de temperatura	Integrado
Amplificador	Sí
Digital	No
Conexión	Bluetooth Smart (Bluetooth 4.0), alcance de 10 m (33')
Tipo de batería / duración	Ion litio CR2032 3V / aproximadamente 500 horas
Aplicaciones	Agricultura, medición directa de pH en suelo, hidroponía

Información para ordenar

El electrodo HI12922 (HALO) se suministra con barrena. Solución de almacenamiento, solución de limpieza, solución estándar de pH 7.01, solución estándar de pH 4.01, solución de relleno, batería, certificado de calidad e instructivo. Teléfono inteligente y Tablet no incluidos

Especificaciones de medición de la Hanna Lab App

Intervalo	-2.000 a 16.000 pH / ± 800 mV / -20.0 a 120.0 °C *(se reducirá a los límites reales del sensor/sonda)
Resolución	0.1, 0.01, 0.001 pH / 1, 0.1 mV
Exactitud (@25 °C/77 °F)	± 0.005 pH / ± 0.3 mV
Puntos de calibración	Hasta 5 puntos de calibración con opción de 7 estándares
Estándares de calibración	1.68, 4.01, 6.86, 7.01, 9.18, 10.01, 12.45 pH
Compensación de temperatura	Automática de -5.0 a 100.0 °C / 23.0 a 212.0 °F *(Se reducirá a los límites reales del sensor/sonda)
Compatibilidad/requisitos del sistema	Android: Compatible con la mayoría de dispositivos con tecnología Bluetooth inteligente (Bluetooth 4.0) y que trabajan con Android 4.3 o más recientes. iOS: Compatible con iPad (tercera generación o más reciente), iPhone (4S o más reciente), iPod Touch (quinta generación o más reciente)
Información de descarga	La Hanna Lab App está disponible sin costo en Play Store y App Store