



Reactivos de Calcio Marino para Checker[®] HC (25 pruebas) – HI758-26

Description

Los HI758-26 son reactivos de alta calidad preparados previamente lo que permite a los usuarios obtener mediciones rápidas y precisas con el Checker[®] HC de Calcio Marino. Estos reactivos siguen el Método de Zincon en el cual la reacción provoca un color azul en la muestra. Al agregar 1 mL del primer reactivo a la muestra seguido de un sobre del segundo reactivo del conjunto HI758-26, la reacción tendrá lugar y el HI758 determinará la concentración del color que se produce. Los resultados se mostrarán en ppm de calcio. Estos reactivos están diseñados para ser utilizados con muestras que tienen un rango esperado de 200 a 600 ppm de calcio.

Especificaciones

| | |
|----------|-------------------|
| Paquete | Frascos/ paquetes |
| Cantidad | 25 tests |
| Método | Método del zincon |