



Reactivos de Reemplazo del Kit de Pruebas para Cromo (100 Pruebas) â€” HI3846-100

## Description

Los HI3846-100 son reactivos de alta calidad preparados previamente, lo que permite a los usuarios lograr mediciones de cromo r pidas y precisas con el kit de pruebas qu micas. Estos reactivos siguen el m todo de la difenilcarbohidracida para determinar la concentraci n de cromo (CrVI).

Para la determinaci n del cromo, se agrega el reactivo de difenilcarbohidracida a una muestra acidificada que contiene cromo. La reacci n entre el cromo y el reactivo hace que se forme un complejo de color p rpura. Cuanto mayor es la concentraci n, m s profundo es el color. Se incluye un cubo comparador de colores para un an lisis visual preciso, lado a lado, para determinar la concentraci n de cromo. Estos reactivos est n dise ados para ser utilizados con muestras que tienen un rango esperado de cromo de 0.0 a 1.0 mg / L (ppm) de CrVI.